



Οξύ αφαλάτωσης PressurePro RM 101

Βάση υδροχλωρικού οξέος για γρήγορη αφαλάτωση. Διαλύει γρήγορα τα πιο επίμονα κατάλοιπα αλάτων και απορρυπαντικών και παρέχει μακρόχρονη αντιδιαβρωτική προστασία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για θερμοκρατικά πηνία σε μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης.



NTA-free



Ιδιότητες

- Υψηλής ποιότητας προϊόντος για απασβέστωση της σπείρας θέρμανσης
- Αξιοπίστα αφαιρεί την επίμονη ασβεστοποίηση
- Γρήγορα αποτελεσματικό
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Προστάτης του μηχανήματος:

Συντήρηση μηχανημάτων, αφαλάτωση συστημάτων ζεστού νερού.

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

pH



Κωδικός

5 l

6.295-398.0

Εφαρμογή:

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-40°C.
- Αναρροφήστε μέσω ενός σωλήνα νερού και οδηγήστε στο κύκλωμα (με το πιστόλι να βιδώνεται στο χέρι χωρίς την κάνη)
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε τη συσκευή με νερό και στη συνέχεια εξουδετερώστε με ένα αλκαλικό μέσο καθαρισμού

Οδηγίες χρήσης:

- Αφαιρείτε τα άλατα μόνο σε ένα κύκλωμα
- Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.
- Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας για διαβρωτικά υγρά.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Θερμάστρα πηνίο αφαλάτωσης		10 %	Βαρύ	1 Heizschlange

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159